
Upute za upotrebu
Blue2™

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956



PN 98000035 (08/18 Rev. B)

Punjenje baterije
Blue2 se napaja unutarnjom punjivom baterijom. Napunite Blue2 do pune snage prije upotrebe.

Da biste napunili:
1. Odaberite odgovarajući zidni adapter za svoju državu.
2. Umetnite mikro USB dio zidnog punjača u mikro USB priključak za punjenje na Blue2 i priključite zidni adapter u zidnu utičnicu.
3. Tijekom punjenja svjetla indikatora sklopke S1 i S2 će treptati i isključivati se. Kada su potpuno napunjena, svjetla indikatora sklopke ostat će upaljena.

Podešavanje
1. Uključite Blue2 pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje.
2. Aktiviranje gumba za uparivanje na Blue2.
3. U postavkama Bluetooth® uređaja odaberite BLUE2.
4. Aktiviranje gumba načina rada Blue2 da biste odabrali način rada.
5. Postavite sve postavke za promjenu pristupa unutar aplikacije koju ćete koristiti na uređaju.
6. Blue2 je sada spreman za upotrebu s vašim uređajem i aplikacijom.

Napomena: ako vaša aplikacija ne radi s određenim načinom rada, pokušajte s drugim načinom rada. Ako ni način rada 1, 2 ni 3 ne funkcioniraju, obratite se razvojnom programeru aplikacije da biste odredili pritiske na tipke koji se koriste, a zatim izradite prilagođeni način rada za prilagodbu aplikaciji.

Korištenje sklopki
Nakon postavljanja aktivirajte Sklopku 1 (bijela sklopka na vrhu) ili Sklopka 2 (narančasta sklopka na vrhu) za upotrebu s aplikacijom.

Ako želite koristiti jedan ili dviej vanjske sklopke s Blue2, Umetnite 3,5-milimetarski prekidač vanjske sklopke u utičnicu sklopke S1 ili utičnicu sklopke S2 . Vanjska sklopka sada će upravljati aplikacijom na vašem uređaju.

Načini rada
Blue2 unaprijed je programiran s tri načina rada kako bi se prilagodio standardnim protokolima koji se koriste za prebacivanje pristupa aplikacijama. Osim toga, korisnik može programirati vlastiti prilagođeni slijed pritisaka na tipke u načine 4, 5 i 6.
- Način 1: Razmak i unos
- Način rada 2: 1 i 3
- Način rada 3: ~1 i ~3
- Način 4: Korisnički definirano
- Način 5: Korisnički definirano
- Način 6: Korisnički definirano

Stanje mirovanja
Nakon 30 minuta neaktivnosti, Blue2 će prijeći u stanje mirovanja. Da biste se probudili iz stanja mirovanja, aktivirajte Sklopku 1 (gornji dio bijele sklopke) ili Sklopku 2 (gornji dio narančaste sklopke) i pričekajte otprilike 7 sekundi da se Blue2 ponovno upari s uređajem.

Tipkovnica na zaslonu
Ako koristite iOS uređaj s Blue2, aktiviranjem gumba za uključivanje/isključivanje tipkovnice na Blue2 prikazat će se zaslonska tipkovnica. Da biste sakrili zaslonsku tipkovnicu, drugi put aktivirajte preklopni gumb tipkovnice.

Prilagođeni načini rada
Blue2 Omogućuje snimanje prilagođenih sekvenci tipki radi stvaranja prilagođenog načina rada.
1. Uključite Blue2 pomoću sklopke za uključivanje/isključivanje.
2. Priključite USB tipkovnicu u USB priključak za programiranje.
3. Uključite prekidač za učenje tako da ga pomaknete ulijevo.
4. Odaberite Način rada 4, 5 ili 6.
5. Aktivirajte sklopku 1 da biste pokrenuli način snimanja. Svjetlo S1 treptat će dok je u načinu snimanja.
6. Aktivirajte do četiri pritiska tipke koje želite snimiti na Sklopku 1 na USB tipkovnici.
7. Aktivirajte sklopku 1 da biste zaustavili način snimanja.
8. Aktivirajte sklopku 2 da biste pokrenuli način snimanja. Svjetlo S2 treptat će dok je u načinu snimanja.
9. Aktivirajte do četiri pritiska tipke koje želite snimiti na Sklopku 2 na USB tipkovnici.
10. Aktivirajte sklopku 2 da biste zaustavili način snimanja.
11. Isključite sklopku za učenje tako da ga pomaknete udesno.
12. Uklonite USB tipkovnicu.
13. Odaberite novi način rada koji želite koristiti.

Uparivanje s novim uređajem
Ako je Blue2 već uparen s uređajem, najprije ga morate odpariti s izvornog uređaja da biste ga mogli upariti s novim uređajem. Da biste se rasparili, idite u Bluetooth postavke svojih uređaja, pronađite uređaj pod nazivom BLUE2 i odaberite Zaboravi ovaj uređaj. Ili držite pritisnutu tipku Upari na Blue2 i on će se rasparili. Sada možete slijediti postupak postavljanja Blue2 za uparivanje s novim uređajem.

Upozorenje: Promjene ili preinake ove jedinice koje strana koja je odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

1. **Napomena:** Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radiju ili televiziji

Prijem, koji se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preorijentirajte ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte odvajanje između opreme i prijemnika.
- Za pomoć se obratite tehničkoj podršci AbleNet-a ili lokalnom distributeru.

Dodatne informacije


Posjetite www.ablenetinc.com za mogućnosti montaže.

Proizvodi proizvedeni u AbleNetu uključuju dvogodišnje ograničeno jamstvo. Ovo jamstvo je protiv nedostataka u materijalu i proizvodnji dvije godine od datuma kupnje. Jamstvo u punom tekstu, zajedno s informacijama o povratu/popravku dostupno je na www.ablenetinc.com.

Dodatne informacije o AbleNet proizvodima i uslugama potražite na web-mjestu: AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
1-800-322-0956
www.ablenetinc.com

Guide de mise en route rapide
Blue2™

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956



PN 98000035 (09/13 Rev. A)

Chargement de la batterie
Blue2 est alimenté par une batterie interne rechargeable. Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser Blue2.

Pour le charger :
1. Sélectionnez l'adaptateur mural approprié pour votre région.
2. Insérez la prise USB du chargeur dans le port micro USB de chargement sur le Blue2 et branchez l'adaptateur mural sur une prise murale.
3. Pendant le chargement, les voyants témoins S1 et S2 du commutateur clignotent. La charge finie, les témoins du commutateur restent allumés.

Configuration
1. Mettez Blue2 en marche via l'interrupteur d'alimentation on/off (marche/arrêt).
2. Actionnez le bouton d'appariement sur le Blue2.
3. Parmi les paramètres Bluetooth® sélectionnez BLUE2.
4. Actionnez le bouton mode sur le Blue2 afin d'en sélectionner un.
5. Réglez tous les paramètres afférents à l'accès au commutateur dans l'application que vous utiliserez sur le périphérique.
6. Blue2 est désormais prêt à être utilisé avec votre périphérique et votre application.

Remarque : Si votre application ne fonctionne pas avec un mode, essayez-en un autre. Si aucun des modes 1, 2 ou 3 ne fonctionne, contactez le concepteur de votre application afin de déterminer quelles frappes ont été utilisées, puis créez un mode personnalisé afin de l'adapter à votre application.

Utilisation du commutateur
Une fois réglé, actionnez le Commutateur 1 (commutateur blanc en haut) ou le Commutateur 2 (commutateur orange en haut) à utiliser avec une application.

Si vous désirez utiliser un ou deux commutateurs externes avec le Blue2, insérez la fiche de 3,5 mm du commutateur externe dans la prise jack S1 ou prise jack S2. Le commutateur externe contrôlera alors l'application sur votre périphérique.

Modes d'utilisation
Blue2 est préprogrammé avec trois modes de fonctionnement afin de s'adapter aux protocoles standards utilisés pour l'accès d'un commutateur aux applications. De plus, l'utilisateur peut programmer ses propres séquences de frappe personnalisées sur les modes 4, 5 et 6.
- Mode 1 : Espace et entrée
- Mode 2 : 1 et 3
- Mode 3 : ~1 et ~3
- Mode 4 : Définit par l'utilisateur
- Mode 5 : Définit par l'utilisateur
- Mode 6 : Définit par l'utilisateur

Mode Veille
Après 30 minutes d'inactivité, le Blue2 passe en mode veille. Pour le réactiver depuis le mode veille, actionnez le Commutateur 1 (commutateur blanc en haut) ou le Commutateur 2 (commutateur orange en haut) et patientez pendant environ 7 secondes afin que le Blue2 se ré-apparie avec votre périphérique.

Clavier à l'écran
Si vous utilisez un périphérique iOS avec le Blue2, actionner le bouton d'activation du clavier sur le Blue2 affichera le clavier à l'écran. Pour cacher le clavier à l'écran, actionnez le bouton d'activation du clavier une deuxième fois.

Modes personnalisés
Blue2 vous permet d'enregistrer des séquences clés personnalisées afin de créer un mode personnalisé.
1. Mettez Blue2 en marche via l'interrupteur d'alimentation on/off (marche/arrêt.
2. Insérez un clavier USB à la prise de programmation USB.
3. Placez le commutateur apprendre sur marche en le bougeant vers la gauche.
4. Sélectionnez le mode 4, 5 ou 6
5. Activez le commutateur 1 pour démarrer le mode d'enregistrement. Le voyant S1 clignote pendant l'enregistrement.
6. Effectuez jusqu'à quatre frappes sur le clavier USB que vous voulez enregistrer sur le Commutateur 1.
7. Activez le Commutateur 1 pour arrêter le mode d'enregistrement.
8. Activez le Commutateur 2 pour démarrer le mode d'enregistrement. Le voyant S2 clignote pendant l'enregistrement.
9. Effectuez jusqu'à quatre frappes sur le clavier USB que vous voulez enregistrer sur le Commutateur 2.
10. Activez le Commutateur 2 pour arrêter le mode d'enregistrement.
11. Placez le commutateur apprendre sur arrêt en le bougeant vers la droite.
12. Retirez le clavier USB.
13. Sélectionnez votre nouveau mode afin de l'utiliser.

Appariement avec un nouveau périphérique
Si Blue2 a déjà été apparié avec un périphérique, vous devez tout d'abord le désapparier du périphérique avant que celui-ci ne puisse être apparié à nouveau avec un nouveau périphérique. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de vos périphériques, identifiez le périphérique nommé BLUE2, et choisissez d'oublier de périphérique. Ou, maintenez enfoncé le bouton Pair sur Blue2 et il va dissocier. Vous pouvez désormais suivre la procédure de réglage du Blue2 afin de l'apparier avec le nouveau périphérique.

AVERTISSEMENT: modifications ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de actionnez l'équipement.

Remarque : Cet appareil a été testé et a été jugé conforme aux limites imposées pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été fixées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut transmettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension), il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de supprimer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- éloignez davantage l'équipement du récepteur ;
- consultez le service d'assistance technique d'AbleNet ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Informations supplémentaires

Pour les options de fixation, allez sur le site www.ablenetinc.com.


Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie en version texte complète texte et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles à www.ablenetinc.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et services d'AbleNet, contactez :

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
1-800-322-0956
www.ablenetinc.com

Kurzanleitung
Blue2™

www.ablenetinc.com
+1-800-322-0956



PN 98000035 (09/13 Rev. A)

Laden der Batterie
Blue2 verfügt über eine Stromversorgung über eine interne aufladbare Batterie. Laden Sie Blue2 vor der Verwendung vollständig auf.

Zum Laden:
1. Wählen Sie den entsprechenden Adapter für Ihre Region.
2. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Wandladegeräts in den Akku-Ladeanschluss an Blue2 ein und den anderen Stecker an einer Wandsteckdose.
3. Die Schalter-Anzeigelampen S1 und S2 blinken während des gesamten Ladevorgangs. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die Anzeigelampen kontinuierlich.

Einstellung
1. Schalten Sie Blue2 am Ein-/Ausschalter ein.
2. Aktivieren Sie den Schalter zum Paaren an Blue2.
3. Wählen Sie BLUE2 in den Bluetooth-® Einstellungen Ihres Geräts.
4. Aktivieren Sie den Modusschalter am Blue2, um einen Modus zu wählen.
5. Führen Sie sämtliche Einstellungen für den Schalter-Zugriff innerhalb der App, die Sie auf Ihrem Gerät verwenden werden, durch.
6. Blue2 ist kann nun mit Ihrem Gerät und Ihrer App verwendet werden.

Hinweis: Wenn Ihre App mit einem der Modi nicht funktioniert, probieren sie es mit einem anderen Modus. Wenn keiner der Modi 1,2 oder 3 funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Entwickler der App, lassen Sie sich von ihm die verwendete Tastenfolge mitteilen und erstellen Sie anschließend Ihre eigene benutzerdefinierte Tastenfolge.

Verwendung der Schalter
Aktivieren Sie nach der Einstellung Schalter 1 (weiße Schalteroberfläche) oder Schalter 2 (orange Schalteroberfläche) für die Verwendung mit einer App.

Wenn Sie einen oder zwei externe Schalter mit Blue2 verwenden wollen, setzen Sie den 3,5 mm Schalterstecker in Schalterbuchse S1 oder Schalterbuchse S2 ein. Der externe Schalter wird nun die App auf Ihrem Gerät steuern.

Verwendung der Modi
Zur Anpassung an die Standard-Protokolle, die für Schalter-Zugriff auf Apps verwendet werden, ist Blue2 mit drei Betriebsmodi vorprogrammiert. Zusätzlich können benutzerdefinierte Tastenfolgen auf die Modi 4, 5 und 6 programmiert werden.
- Modus 1 Leerzeichen und Enter
- Modus 2 1 und 3
- Modus 3 ~1 und ~3
- Modus 4 Benutzerdefiniert
- Modus 5 Benutzerdefiniert
- Modus 6 Benutzerdefiniert

Schlafmodus
Wenn Blue2 länger als 30 Minuten nicht verwendet wird, schaltet sich automatisch der Schlafmodus ein. Um Blue2 aus dem Schlafmodus heraus wieder einzuschalten, aktivieren Sie Schalter 1 (weiße Schalteroberfläche) oder Schalter 2 (orange Schalteroberfläche) und warten Sie ungefähr 7 Sekunden, bis Blue2 sich erneut mit Ihrem Gerät gepaart hat.

Bildschirmtastatur
Wenn Sie ein iOS Gerät mit Blue2 verwenden, können Sie durch Betätigen des Tastatur-Umschalters am Blue2 eine Bildschirmtastatur aktivieren. Zum Ausblenden der Bildschirmtastatur drücken Sie den Tastatur-Umschalter eine Sekunde lang.

Benutzerdefinierte Modi
Mit Blue2 können Sie benutzerdefinierte Tastenfolgen aufzeichnen, um einen benutzerdefinierten Modus zu erstellen.
1. Schalten Sie Blue2 am Ein-/Ausschalter ein.
2. Stecken Sie eine USB-Tastatur an der USB-Programmierungs-Buchse ein.
3. Setzen Sie den Lernschalter auf Ein, indem Sie ihn nach links schieben.
4. Wählen Sie Modus 4, 5 oder 6
5. Aktivieren Sie Schalter 1, um den Aufzeichnungsmodus zu starten. Die Lampe S1 wird blinken, während sich das Gerät im Aufzeichnungsmodus befindet.
6. Aktivieren Sie an der USB-Tastatur bis zu vier Tastenanschläge, die Sie für Schalter 1 aufzeichnen wollen.
7. Aktivieren Sie Schalter 1, um den Aufzeichnungsmodus zu beenden.
8. Aktivieren Sie Schalter 2, um den Aufzeichnungsmodus zu starten. Die Lampe S2 wird blinken, während sich das Gerät im Aufzeichnungsmodus befindet.
9. Aktivieren Sie an der USB-Tastatur bis zu vier Tastenanschläge, die Sie für Schalter 2 aufzeichnen wollen.
10. Aktivieren Sie Schalter 2, um den Aufzeichnungsmodus zu beenden.
11. Setzen Sie den Lernschalter auf Aus, indem Sie ihn nach rechts schieben.
12. Stecken Sie die USB-Tastatur aus.
13. Wählen Sie Ihren neuen Modus zur Verwendung.

Mit einem neuen Gerät paaren
Wenn Blue2 bereits mit einem Gerät gepaart wurde, müssen Sie diese Paarung zuerst trennen, bevor Sie Blue2 mit einem neuen Gerät paaren können. Um eine bestehende Paarung zu trennen, öffnen Sie die Einstellungen Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie das Gerät mit dem Namen BLUE2 und wählen Sie „Diese Verbindung trennen". Oder halten Sie die Taste auf Blue2 Pair und es wird entpaaren. Nun können Sie Blu2 gemäß dem Einstellungsverfahren mit dem neuen Gerät paaren.

Achtung: Änderungen oder Änderungen an dieser Einheit, die nicht ausdrücklich von der für die Compliance zuständige verantwortliche könnte die Autorität des Nutzers ungültig die Geräte bedienen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und befindet sich gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzen für ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dazu, in Wohngebieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen sicherzustellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann Hochfrequenzstrahlen abgeben. Wenn das Gerät nicht anleitungsgemäß installiert oder verwendet wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keine Garantie dafür übernommen, dass in einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was durch ein Ein- und Ausschalten des Gerätes bestätigt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Vom AbleNet Technical Support oder von einem lokalen Distributor beraten lassen.


Weitere Informationen
Montageoptionen finden Sie auf www.ablenetinc.com.

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf www.ablenetinc.com einsehen.

Mehr Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von AbleNet erhalten Sie von
AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
+1-800-322-0956
www.ablenetinc.com

Guía de inicio rápido
Blue2™

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956



PN 98000035 (09/13 Rev. A)

Cambio de la batería
Blue2 está alimentado por una batería interna recargable. Cargue la batería de Blue2 por completo antes de usar el dispositivo.

Para cargarla:
1. Seleccione el adaptador de pared correspondiente a su región.
2. Inserte la porción del micro USB de un adaptador de pared al conector de carga del micro USB del Blue2 y enchufe el adaptador de pared a la toma de corriente de la pared.
3. Durante la carga, las luces indicadoras de los conmutadores 1 y 2 parpadearán. Cuando la carga se haya completado, las luces indicadoras del conmutador permanecerán encendidas.

Configuración
1. Encienda Blue2 con el conmutador de encendido/apagado.
2. Active el botón de emparejar de Blue2.
3. En el menú de sus dispositivos Bluetooth® seleccione BLUE2.
4. Active el botón de modo de Blue2 para elegir una modalidad.
5. Configure cualquier menú para acceso por conmutación dentro de la aplicación que utilizará en su dispositivo.
6. Blue2 está listo para usarlo con su dispositivo y aplicación.

Nota: Si su aplicación no funciona con un modo, pruebe con otro. Si no funcionan los modos 1, 2 o 3, contáctese con el desarrollador de su aplicación para determinar las pulsaciones utilizadas y crear una modalidad a medida para ubicar su aplicación.

Uso del conmutador
Una vez configurado, active el Conmutador 1 (conmutador superior blanco) o Conmutador 2 (conmutador superior naranja) para usarlo con una aplicación.

Si desea utilizar uno o dos conmutadores externos con Blue2, inserte el enchufe del conmutador de 3,5 mm del conmutador externo en un conector para conmutador 1 o en un conector para conmutador 2. El conmutador externo controlará la aplicación en su dispositivo.

Uso de modalidades
Blue2 está preprogramado con tres modalidades de operación para ubicar los protocolos estándar utilizados para acceder a los conmutadores desde aplicaciones. Además, un usuario puede programar su propia secuencia de pulsaciones a los modos 4, 5 y 6.
- Modo 1: Barra espaciadora y Enter
- Modo 2: 1 y 3
- Modo 3: ~1 y ~3
- Modo 4: Usuario definido
- Modo 5: Usuario definido
- Modo 6: Usuario definido

Modo de espera
Después de 30 minutos de inactividad, Blue2 ingresará en modo de espera. Para salir del modo de espera, active el Conmutador 1 (parte superior del conmutador blanca) o el Conmutador 2 (parte superior del conmutador naranja) y espere aproximadamente 7 segundos para que Blue2 se vuelva a emparejar con su dispositivo.

Teclado en pantalla
Si utiliza un dispositivo iOS con Blue2 y el botón de cambio de teclado en Blue2, aparecerá el teclado en pantalla. Para ocultar el teclado en pantalla, active el botón de cambio de teclado por segunda vez.

Modalidades personalizadas
Blue2 le permite grabar secuencias de claves personalizadas para crear una modalidad personalizada.
1. Encienda Blue2 con el conmutador de encendido/apagado.
2. Enchufe un teclado USB al conector USB de programación.
3. Active el botón de aprendizaje moviéndolo a la izquierda.
4. Seleccione el modo 4, 5 o 6.
5. Active el Conmutador 1 para iniciar el modo grabación. La luz del C1 parpadeará mientras esté activado el modo grabación.
6. Active hasta cuatro pulsaciones que le gustaría grabar en el Conmutador 1 en el teclado USB.
7. Active el Conmutador 1 para detener el modo grabación.
8. Active el Conmutador 2 para iniciar el modo grabación. La luz del C2 parpadeará mientras esté activado el modo grabación.
9. Active hasta cuatro pulsaciones que le gustaría grabar en el Conmutador 2 en el teclado USB.
10. Active el Conmutador 2 para detener el modo grabación.
11. Active el botón de aprendizaje moviéndolo a la derecha.
12. Retire el teclado USB.
13. Seleccione el nuevo modo que utilizará.

Emparejar un nuevo dispositivo
Si Blue2 ya fue emparejado con un dispositivo, primero deberá desemparejarlo del dispositivo original antes de poder emparejarlo con el dispositivo nuevo. Para desemparejar, vaya a la configuración de su dispositivo Bluetooth, busque el dispositivo denominado BLUE2 y marque la opción Forget This Device (Olvidar este dispositivo). O bien, mantenga pulsado el botón de Pair en Blue2 y será desvincular. Siga el procedimiento de configuración de Blue2 para el emparejamiento con un dispositivo nuevo.

ADVERTENCIA: cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario paraopere el equipo.

Nota: Este equipo ha sido revisado y se ha determinado que cumple con los límites referentes a los dispositivos digitales de clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar un grado razonable de protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Asimismo, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte con el servicio técnico de AbleNet o con su distribuidor local para recibir ayuda.

Información adicional

Visite www.ablenetinc.com para obtener opciones de montaje.


Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información sobre devoluciones y reparaciones está disponible en www.ablenetinc.com.

Para obtener información adicional sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
1-800-322-0956
www.ablenetinc.com

クイックスタートガイド
Blue2™

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956



PN 98000035 (08/18 Rev. B)

バッテリーの充電
Blue2 は内部充電式バッテリーから電力を得ます。ご使用前に Blue2 を 100% 充電してください。

充電の仕方:
1. 自分の地域に最適な電源アダプターを選びます。
2. AC 電源充電器の microUSB 部分を Blue2 の microUSB 充電用ジャックに差し込み、電源アダプターをコンセントへ接続します。
3. 充電中にスイッチ - インジケーター -ライト S1 とS2 が点滅します。完全に充電された時、スイッチ - インジケーター - ライトが点灯したままとなります。

セットアップ
1. 電源オン/オフ- スイッチを使って Blue2 に電源を入れます。
2. Blue2 のペアリング - ボタンを起動します。
3. お使いのデバイスの Bluetooth® 設定にて BLUE2 を選択します。
4. Blue2 のモードボタンを起動してモードを選択します。
5. デバイスで使用するアプリ内のスイッチアクセスのためにいずれかの設定を実行します。
6. これで Blue2 をデバイスとアプリで使用する準備ができました。

注:あるモードでアプリが作動しない場合には、別のモードを試してみてください。モード 1、2 または 3 のいずれも作動しない場合、アプリ開発者に問い合わせて利用されているキーストロークを判断し、アプリに対応するカスタムモードを作成してください。

スイッチの利用
設定が済んだ後、スイッチ 1（上部の白色のスイッチまたはスイッチ 2（上部のオレンジ色のスイッチをアプリで利用できるよう起動します。

Blue2 において 1 つか 2 つの外部スイッチを使いたい場合は、外部スイッチの 3.5mm スイッチ用プラグをスイッチ用ジャック S1 またはスイッチ用ジャック S2 に差し込んでください。外部スイッチがデバイス上でアプリを制御することになります。

各種使用モード
Blue2 は、アプリに対するスイッチアクセスで利用される標準的なプロトコルに対応するため、3 種類の操作モードによりプログラムされています。これに加え、モード 4、5、そして 6 へのキーストロークの独自の設定をユーザーはプログラムすることができます。
- モード 1:スペースと Enter
- モード 2:1 および 3
- モード 3:1 までおよび 3 まで
- モード 4:ユーザー定義
- モード 5:ユーザー定義
- モード 6:ユーザー定義

スリープモード
30 分間動作がなかった場合、Blue2 はスリープモードに入ります。スリープモードから復帰するには、スイッチ 1（上部の白色スイッチ）かスイッチ 2（上部オレンジ色スイッチ）を起動し、Blue2 がデバイスと再ペアリングするまでおよそ7秒間待ちます。

ソフトウェアキーボード
Blue2 で iOS デバイスを使用する場合、Blue2 のキーボード-トグル・ボタンを起動することでソフトウェアキーボードを立ち上げます。ソフトウェアキーボードを非表示にするには、キーボード-トグル・ボタンをもう一度作動させます。

カスタムモード
Blue2 ではカスタムモードを作成するためにカスタマイズされたキーの順番を記録することができるようになっています。
1. 電源オン/オフ- スイッチを使って Blue2 に電源を入れます。
2. USB キーボードを USB プログラミング・ジャックへ差し込みます。
3. 学習スイッチを左へ動かすことで学習スイッチをオンに切り替えます。
4. モード4、5 または 6 を選択します。
5. スイッチ 1 を起動して記録モードを開始します。記録モード中に S1 ライトが点滅します。
6. USB キーボード上でスイッチ 1 に記録したい最大 4 つのキーストロークを有効にします。
7. スイッチ 1 を起動して記録モードを停止します。
8. スイッチ 2 を起動して記録モードを開始します。記録モード中に S2 ライトが点滅します。
9. USB キーボード上でスイッチ 2 に記録したい最大 4 つのキーストロークを有効にします。
10. スイッチ 2 を起動して記録モードを停止します。
11. 学習スイッチを右へ動かすことで学習スイッチをオフに切り替えます。
12. USB キーボードを取り外します。
13. 使用する新規モードを選択します。

新規デバイスとのペアリング
Blue2 は既にあるデバイスとペアリングしており、新規デバイスをペアリングする前に当初のデバイスとのペアリングをまず解除する必要があります。ペアリング解除のためには、デバイスの Bluetooth 設定へ移動し、BLUE2 という名前のデバイスを見つけ、このデバイスの無効化を選択します。もしくは Blue2 のペアリング- ボタンを押したままにすると、ペアリングが解除されます。そうすると Blue2 設定手順に従って新規デバイスとのペアリングが可能となります。

警告：適合性に責任のある者が明示的に許可していない変更や改良をこの機器に対して施した場合は、利用者が本機を操作することはできません。

第 **2** 条注：本機はFCC 適合検査の結果、FCC 規則第 15 章に基づくクラス B デジタル機器に関する規制要件に準拠することが確認されています。これらの規制要件は、機器を住宅に設置した場合に生じる有害な電波障害に対する適切な保護を提供することを目的としています。本機は無線周波エネルギーを生成、使用し、外部に放射する可能性があります。取扱説明書どおりに設置および使用しない場合には、無線通信に有害な障害を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において電波障害が発生しないことを保証するものではありません。本機の電源をオン、オフに切り替えることにより、本機が無線やテレビ受信の有害な電波障害の原因になっていることが確認された場合は、電波障害を修正するために、次のいくつかの対処方法をお試しください。

- 受信アンテナの方向を変更する、または場所を変更する。
- 本機を受信機から離す。
- 困ったことがあれば AbleNet 技術サポートまたは最寄りの代理店にご相談ください。

追加情報

取付オプションについては、www.ablenetinc.com にてご確認ください。


AbleNet 製品には 2 年間の限定保証が付いています。本保証は製品の欠陥および故障に対して、購入日から 2 年間保証いたします。保証の全文および返品/修理情報は、www.ablenetinc.com からご覧いただけます。

AbleNet 製品およびサービスのお問い合わせ先：
AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
1-800-322-0956
www.ablenetinc.com

de modo

Guia rápida
Blue2™

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956



PN 98000035 (08/18 Rev. B)

Carregamento da bateria
O Blue2 é alimentado por uma bateria interna recarregável. Carregue o Blue2 com a carga completa antes de usar.

Para carregar:
1. Selecione o adaptador de parede adequado para a sua região.
2. Insira o lado micro USB do carregador de parede no conector de carregamento micro USB no Blue2 e conecte o adaptador de parede na tomada.
3. Durante o carregamento, as luzes indicadoras do interruptor S1 e S2 irão piscar. Quando estiver completamente carregado, as luzes indicadoras do interruptor continuarão acesas.

Configuração
1. Ligue o Blue2 usando o interruptor ligar/desligar.
2. Ative o botão de emparelhamento no Blue2.
3. Nas configurações Bluetooth® do seu dispositivo, selecione BLUE2.
4. Ative o botão de modo no Blue2 para selecionar um modo.
5. Defina quaisquer configurações para acesso do interruptor dentro do aplicativo que você usará no seu aparelho.
6. O Blue2 está pronto para ser usado no seu aparelho e aplicativo.

Observação: Se o aplicativo não funcionar com um modo, tente outro modo. Se nenhum dos Modos 1, 2 ou 3 funcionarem, contate o desenvolvedor do aplicativo para determinar os toques de tecla emulados sendo usados e então crie um modo personalizado para se adaptar ao aplicativo.

Uso do interruptor
Uma vez que esteja configurado, ative o Interruptor 1 (interruptor branco superior) ou o Interruptor 2 (interruptor laranja superior) para usar com um aplicativo.

Se você quiser usar um ou dois interruptores externos com o Blue2, insira o plugue do interruptor de 3,5 mm do interruptor externo no conector do interruptor S1 ou conector do interruptor S2. Agora, o interruptor externo irá controlar o aplicativo no seu dispositivo.

Modos de uso
O Blue2 é pré-programado com três modos de operação para se adaptar aos protocolos padrões usados para acesso a aplicativos por interruptor. Além disso, o usuário pode programar a sua sequência personalizada de toques de tecla emulados nos modos 4, 5 e 6.
- Modo 1: Espaço e Enter
- Modo 2: 1 e 3
- Modo 3: ~1 e ~3
- Modo 4: Definido pelo usuário
- Modo 5: Definido pelo usuário
- Modo 6: Definido pelo usuário

Modo de espera
Depois de 30 minutos de inatividade, o Blue2 entrará no modo de espera. Para sair do modo de espera, ative o Interruptor 1 (interruptor branco superior) ou o Interruptor 2 (interruptor laranja superior) e espere aproximadamente 7 segundos para o Blue2 emparelhar novamente com o seu aparelho.

Teclado na tela
Se estiver usando um aparelho iOS com o Blue2, ao ativar o botão de articulação do teclado no Blue2 o teclado na tela será ativado. Para ocultar o teclado na tela, ative o botão de articulação do teclado pela segunda vez.

Modos personalizados
O Blue2 permite que você grave sequências de tecla personalizadas para criar um modo personalizado.
1. Ligue o Blue2 usando o interruptor ligar/desligar.
2. Conecte um teclado USB no conector de programação USB.
3. Ligue o interruptor de registro ao mover para a esquerda.
4. Selecione o Modo 4, 5 ou 6.
5. Ative o Interruptor 1 para iniciar o modo de gravação. A luz S1 irá piscar durante o modo de gravação.
6. Ative até quatro toques de tecla emulados que você gostaria de salvar ao Interruptor 1 no teclado USB.
7. Ative o Interruptor 1 para sair do modo de gravação.
8. Ative o Interruptor 2 para iniciar o modo de gravação. A luz S2 irá piscar durante o modo de gravação.
9. Ative até quatro toques de tecla emulados que você gostaria de salvar ao Interruptor 2 no teclado USB.
10. Ative o Interruptor 2 para sair do modo de gravação.
11. Desligue o interruptor de registro ao mover para a direita.
12. Remova o teclado USB.
13. Selecione seu modo novo para usar.

Emparelhamento com um novo aparelho
Se o Blue2 já foi emparelhado com um aparelho, primeiramente você deve desemparelhá-lo do aparelho original antes que ele possa ser emparelhado com um novo aparelho. Para desemparelhar, vá até as configurações de Bluetooth do seu aparelho, encontre o dispositivo chamado BLUE2 e escolha Esquecer este dispositivo. Ou segure o botão Emparelhar no Blue2 e irá desemparelhar. Agora, você pode seguir os procedimentos de configuração do Blue2 para emparelhar com o novo aparelho.

Advertência: Alterações ou modificações feitas a esta unidade sem aprovação expressa da parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

2. Observação: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Consulte o suporte técnico da AbleNet ou o seu distribuidor local para obter ajuda.

Informações adicionais

Visite www.ablenetinc.com para opções de montagem.

Os produtos fabricados pela AbleNet contam com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia é contra defeitos de materiais e da fabricação por um período de dois anos a partir da data da compra. O texto completo sobre a garantia, juntamente com informações sobre devolução / reparo estão disponíveis no site www.ablenetinc.com.

Para mais informações sobre produtos e serviços da AbleNet, entre em contato:
AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
1-800-322-0956
www.ablenetinc.com